



Anleitung und Hinweise zur Nutzung von VASCOs Q1



1


Das Q1-Gerät von Vasco kann intuitiv leicht bedient werden.

Es folgen trotzdem eine kurze Anleitung und einige Hinweise für den Gebrauch.

Genauere Anweisungen zur Bedienung sind der Bedienungsanleitung „Quick Start Guide“ zu entnehmen.

In der Verpackung ist enthalten:

- das Q1-Gerät
- eine Halteschleufe
- ein Aufladekabel (USB) OHNE Netzstecker
- die Bedienungsanleitung (Quick Start Guide)
- Garantie- und Sicherheitsheft




2

Die beiden oberen Tasten sind für die Lautstärke.
(Sie können aber auch im Wechsel für die jeweilige zu übersetzende Sprache gedrückt werden.)

Der untere Button ist der An-/Ausknopf:

- 3 Sekunden drücken → Gerät ein
- Im Betriebsmodus 2 Sekunden drücken → Gerät aus
- Im Betriebsmodus kurz drücken → Display aus



3

Nach dem Einschalten muss die Sprache, in der das Gerät bedient wird, ausgewählt werden. → Deutsch
(Nur bei Erstnutzung)



4


Im nächsten Schritt müssen die Endnutzer-Lizenzvereinbarung und die Datenschutzerklärung gelesen und abgehakt werden. (Nur bei Erstnutzung)



5

Danach erscheinen 3 Seiten, durch die man sich durchklickt. An deren Ende drückt man auf „Fertigstellen“.

- Auf dem ersten Bildschirm werden noch einmal die Tastenbelegungen erklärt. Links – Volume; rechts oben – Spracherkennungstasten und rechts unten – An-/Austaste
- Auf dem zweiten Bildschirm wird die Information gegeben, dass das Gerät mit integrierter SIM—Karte läuft.
- Der dritte Bildschirm informiert, dass Kopfhörer, Lautsprecher und Powerbanks über Bluetooth sowie per USB-Kabel angeschlossen werden können. (Nur bei Erstnutzung)



6

Im Display ist nun das Auswahlmenü zu sehen:

Zu benutzen ist nur die erste Funktion „Gespräch“, damit rechtlich DSGVO-Konformität hergestellt bleibt.

Nicht zu nutzen sind die Funktionen


- Anruf
- Gruppenchat

Diese Funktionen können genutzt werden:

- Foto
- Text



7



Die nächsten Seiten erneut bis zu „Fertigstellen“ durchklicken:

Im Display wird hier angezeigt, dass man vor Gesprächsbeginn unten links und rechts im Display zwei Sprachen auswählen kann, die im Gespräch genutzt werden.
(Nur bei Erstnutzung)


8

Das Gespräch kann beginnen, hier in Deutsch und Englisch:

Um die Sprache zu ändern, muss man die Sprache unten links oder rechts anklicken und eine andere auswählen.

Solange das Display so aussieht, muss man, bevor man die jeweilige Sprache spricht, die Sprachtaste im Display klicken.

Der Freihandmodus wird auf den folgenden drei Displays erklärt.




9

Der Freihandmodus:

Um den Freihandmodus auszuwählen, in dem man abwechselnd ohne Berühren der Tasten sprechen kann, muss man das Mikrofon in der Mitte des Displays (Mikrofonsymbol zwischen den zwei Sprachen) drücken, sodass aus dem Mikrofon eine „Stoptaste“ wird.


Bei erneutem Drücken der „Stoptaste“ wird diese wieder zum Mikrofon und man verlässt den Freihandmodus.



10

Freihandmodus:

Im Freihandmodus sieht das Display so aus.



11

Nach dem Gespräch:

- Über die drei Punkte oben rechts die Einstellungen auswählen
- In den Einstellungen Verlauf löschen auswählen
- Löschen auswählen
- Dann das Gerät über den An-/Ausknopf herunterfahren

Nicht zu nutzen ist die Funktion „Vasco My Voice“, die für das Klonen von Stimmen (-ebenfalls über das „Drei-Punkte-Menü“ erreichbar-) angewählt werden kann.

